

GL-E54 鈕釦型針孔蒐證 DVR(錄影,單錄音,拍照)



本產品(帶震動提示功能)操作簡便，小巧精緻，美觀實用，便于攜帶，是家庭安防、教育、生活等領域必備的實用工具，深受各用戶的青睞。

規格

影像元件：CMOS Color

影音儲存檔案：AVI 檔

影像解析度：720x480

錄影張數：30fps

拍照：130 萬畫素

拍照儲存檔案：JPEG 檔

拍照解析度：2048x1536

記憶體：支援 16GB Micro SDHC

電源：內建充電式鋰電池

充電方式：5V USB 充電

電池容量：200mAh

充電飽電連續使用：約 90 分鐘

日期時間顯示：有

自動覆蓋功能：有

位移偵測功能：無

通電自動錄影：無

插電錄影功能：無

尺寸：60x24x11~16(釦子)mm

攝錄品質：本品非專業攝錄設備，不保證所攝錄文件的效果能達到你的期望。

工作溫度：0-40℃

工作濕度：20%-80%，請勿置于潮濕的工作環境，不具備防水功能。

拍攝照度：請在光線充足的環境下使用，請勿請錄影頭直接對著太陽等強光源，以免光學器件受損傷。

保潔要求：請勿在粉塵密度過大的環境下使用，以免鏡頭以及其他部件沾染粉塵，影響錄影效果，鏡頭可以用擦鏡紙或眼鏡布輕輕擦拭，保持潔淨。

其他事項：該產品屬於精密電子，請勿使其受到強烈沖擊，震動：請勿在強磁場，強電場下使用。

廢棄處理：請注意環保，勿隨意丟棄。禁止投擲于火中，以免發生爆炸。

補充說明：其他未明事宜請與當地經銷商聯系。

操作說明

一、各部件說明：

1)指示燈說明：狀態指示燈與 MIC 共用一個孔。

開機：紅燈亮，同時機器開始震動，初始化完後紅燈長亮，機器停止震動。

關機：機器長震兩次，紅燈熄滅

USB 狀態：插入 USB 機器震動一次，讀、寫卸除式磁碟時，紅燈快閃。

錄影模式：開始錄影：機器短震 2 次，紅燈閃爍 2 次，燈滅。錄影暫停：紅燈閃爍 3 次後長亮，機器短震 3 次。

拍照：每拍張照紅燈閃爍一次；機器震動一次，拍照等待：紅燈長亮

錄音：機器震動 6 次，燈閃 6 次後滅燈，進入錄音。

低電：紅燈快閃

2)按鈕說明：電源鍵 鍵：用于開機、關機、錄音。錄影鍵：用于拍照、錄影。

注：同時按電源鍵、錄影鍵實行複歸（當機器遇上死機時請同時按兩鍵進行複歸）

3)插座說明：MINI 5PIN USB 插座，用于連接電腦或者充電器，是進行數據傳輸、充電。TF 卡座用于存文件、儲錄影、拍照所產生的文件。

電源鍵(錄影存檔)

錄影鍵(拍照/查詢)

LED/MIC

鏡頭

TF插槽

USB

二、開關機：

長按（電源鍵）開機，錄影機開始系統初始化（紅燈亮，機器開始震動），初始完成後，紅燈長亮，機器停止震動。進入待機模式，在開機後任何狀態，長按（電源鍵）關機（紅燈閃2次，機器長震2次）。

1)錄影模式：

本機處于關機狀態時，插入 TF 卡後長按（電源鍵）機器開始震動，系統初始化完後，紅燈長亮，此時錄影機處在待機狀態；長按錄影鍵，機器短震2次，同時紅燈閃爍2次，紅燈滅，此時錄影機已進入了錄影當中。在錄影當中短按“錄影鍵”可查看當前的工作狀態，機器震動2次，同時紅燈閃爍2次熄滅；短按“電源鍵”機器短震3次，同時紅燈閃爍3次後長亮，此時保存影音檔並停止錄影，回到待機狀態。注：錄影時每10分鍾保存一檔案，保存後將繼續下一段影音的錄製。在錄影時具循環錄影功能。

2)拍照模式：

插入 TF 卡開機，系統初始化完成後，本機處在待機狀態；短按（錄影鍵）進行拍照，每短按一次，機器震動一次，紅燈閃爍一次拍一張照片並存儲，回到機模式。

3)單純錄音模式：

本機具有單獨錄音功能：

插入 TF 卡開機，系統初始化完成後，短按（電源鍵）鍵，機器短震6次，同時紅燈閃爍6次，滅燈，此時本機就進入了錄音功能了。短按（錄影鍵）可查看當前的工作狀態，機器震動6次，雙燈閃爍六次熄滅；短按（電源鍵）機器短震3次，紅燈同時閃爍3次後長亮，保存文件並停止錄音，回到待機狀態。

三、卸除式磁碟：

在關機狀態，插入 TF 卡使用本機配備的 USB 延長線，先連接本機的 USB 口，另一端再連接到你的電腦 USB 接口上，此時電腦會彈出卸除式磁碟標識，您也可以“我的電腦”找到“卸除式磁碟”。當本機連接到電腦後，本機作為電腦的卸除式磁碟已經開始工作了，你可以非常方便的通過電腦查看、傳輸、拷貝、刪除文件。

本機影像文件保存錄*:_DCIM\101DSCIM。需要卸載本機時，請點擊右下角任務欄的安全地移除硬體圖標，在裏面卸載該卸除式磁碟儲存設備，待系統確認可以安全移除硬體後，再斷開本機與電腦的連接。注意：根據電腦配置或者系統差異，識別卸除式磁碟的時間會稍有不同，請耐心等待，此期間最好不要進行錄影機的操作，以免對電腦識別硬體造成影響，如果長時間未識別到卸除式磁碟，請嘗試重新插入，如果仍舊無法識別該硬體，請確認你的操作系統，驅動程序、USB 接口、連接線是事都正常；為了避免

對本機或電腦造成損害，請嚴格按照規範來連接、卸載本機，連接時必需先用隨機附帶的 USB 延長線連接本機的 USB 口，再連接到電腦上的 USB 口，卸載時，當提示“可以安全地從系統移除設備”時，先斷開電腦端的 USB，斷開與本機連接的 USB。

備註：本機要在關機狀態下連接 USB 才能進入“卸除式磁碟”

五、充電：

使用本機配備的 USB 延長線，連接電腦 USB 接口或充電器，即可對本機進行充電。

注意：錄影機內置高容量聚合物鋰電池，無記憶效應，可隨用隨充，但最初使用的前五次，請將電池用完後再充電至飽和，以激活電池最大容量，獲取標準工作時間。

為了讓電池儲電能力最大化，每次充電時，請在指示燈指示充滿電後繼續保持充電 30 分至 60 分鐘。

為了避免對本機或電腦造成損害，請嚴格按照規範來連接、卸載本機，連接時必需先用隨機附帶的 USB 延長線連接

本機的 USB 口，再連接到充電器、電腦上的 USB 口，卸載時，當提示“可以安全地從系統移除設備”時，先斷開充電器或電腦端的 USB，再斷開與本機連接的 USB。

六、時間修改：

可根據實際需要設置時間，時間格式 年.月. 日 時：分：秒。設置方法如下，連接電腦，找到卸除式磁碟後，在磁碟根目錄下空白處點擊右鍵把鼠標移至彈出選單上的“新增”→“文字文件檔”給該文檔取名“time”(字母必須是小寫)，它的副檔名“.txt”。你也可以在電腦桌面上按照上面所述的方法建一個這樣的文件夾然後拷貝到磁碟文件夾裏。

打開 time 文件夾，設置時間格式如：2010.08.28 18:08:57，年、月、日與時、分、秒之間用空格分開。然後保存。保存完文件後安全退出硬件，開機，時間設置完成。時間設置好後，錄影文件的時間就與你設置的時間一致了。注：時間設置好後一定要開機後才生效。

七、異常處理：

開機紅燈一直快閃：卡是否插好，或卡是否損壞。

錄影機電池余量不足時，紅燈快速閃爍約 3 秒後，自動保存當前影像文件並關機，如果你要繼續使用錄影機，請充電後使用。

錄影機因偶然的不當操作或其他特殊原因停止響應時，請同時按 電源鍵、錄影鍵，重新開機後再使用。

不能開機：電池是否有電，請充電；同時按 電源鍵、錄影鍵 鍵，關閉電源，重新開機。

不錄影：卡是否插好或損壞。

不連電腦：請確認你的操作系統，驅動程序、USB 接口、連接線是事都正常。

磁碟空間沒容量，TF 卡是否插好或損壞。

八、注意事項

設使用場景：請嚴格遵守國家相關法令，不得將此用于任何非法用途，否則後果自負。

關於電池：隨著使用時間的增長、電池工作時間有所縮短，長久未使用，請在使用前先充滿電。

播放器實際容量略小于標稱容量時，屬正常現象！

文件安全：本品非專業存儲設備，不保證內部存儲文件的完整性和安全性，請即時在電腦或者其他存儲設備上備份你的重要文件。

[製造商]GREENLEAF ENTERPRISE CO.,LTD

[產地]中國大陸

[台灣展示中心]綠廣興業有限公司 台北市南港區忠孝東路六段 388 號 886-2-2788-8787

E-MAIL service@taiwan-spy.com

URL1 <http://www.greenleaf.com.tw> URL2 <http://www.taiwan-spy.com>

SHOP <http://shop.taiwan-spy.com> SHOP-ENGLISH <http://en.taiwan-spy.com>