

# GL-F15B 客製化 USB 隨身碟錄音器

\*全時/聲控/MP3/錄音監聽/隨身碟/時間戳/一鍵啟動\*

## 產品說明



### [操作]

開機自動錄音：電源 ON，紅燈恆亮再閃幾下，熄滅後開始錄音。

存檔自動關機：錄音結束，電源 OFF，待紅燈熄滅後，存檔並自動關機。

\*錄音過程中無聲無光，切不可連接電腦或充電器。

聲控錄音：電源 ON 紅燈亮起後，按住一鍵，待紅燈快閃 3 下熄滅再放開。

本功能是有聲音就啟動錄音，無聲就停止錄音。過程中不可連接電腦、充電器及耳機。

**超長錄音(低質量錄音)：**不插耳機，按住**+**鍵再**電源 ON**，待**紅燈快閃 3 下**再放開。

*\*上述二項功能，非預設值，使用時，需每次操作啟動功能。*

**播放：**關機狀態下插入耳機，**電源 ON**，**藍燈慢閃**，進入播放模式。同時按住**+-**鍵 3 秒，**紫燈快閃**後放開，切換 **MP3 播放(藍燈慢閃)/錄音播放(紅燈慢閃)**。

*\*如果藍紅交替閃爍，代表無錄音檔可播放。*

**音量/曲目切換：**

播放 MP3/錄音時，按住**+**鍵增音量，**-**鍵減音量。

播放 MP3/錄音時，按 1 下**+**鍵(下一曲)，按 1 下**-**鍵(上一曲)。

**暫停：**播放 MP3/錄音時，同時按 1 下**+-**鍵，即暫停，此時**紫燈閃爍**，回到播放再按 1 下**+**鍵。

**檢測狀態：**在錄音時按住**+**或**-**鍵，**紅燈閃 1 下**，表示錄音中。

**錄音監聽：****電源 ON**，然後按住**+**或**-**鍵，待**紅燈閃 1 下**，插上耳機，即可錄音監聽。

**插電錄音：**先插上充電器/行動電源/電腦，看到**紅燈閃爍**或**藍燈恆亮**時，**電源 ON**，同時按住**+**或**-**鍵，待燈號熄了再放開。

*\*要邊充邊錄，充電電流建議大於 1A。*

**時間設定：**在根目錄下有一 settime 文件文件檔，雙擊點入編輯時間即可。

例如 2019 年 9 月 1 日 下午 3 點 5 分 8 秒

編輯內容為 2019-09-01-15-05-08

**充電：****紅燈慢閃**，充飽後**藍燈恆亮(藍燈恆亮後可再加充 1 小時，電量會更加充足)**。

**刪除檔案：**

播放狀態→播放暫停→ 刪除文件：按住**+**鍵**紅燈長亮**後放開，刪除單一文件，**紫燈慢閃**或**藍紅**燈交替閃爍，表示成功刪除。刪除完成後，按 1 下**+**鍵，退出刪除模式。

播放狀態→播放暫停→ 刪除文件：按住**+-**鍵**紫燈快閃**後放開，刪除全部文件，**藍紅**燈交替閃爍，表示成功刪除。刪除完成後，按住**+-**鍵，**紫燈快閃**時放開，退出刪除模式。

*\*強烈建議，勿用本機刪除檔案，請使用電腦刪除並重整磁碟。*

*\*寫出來方式是有些使用者未照說明書操作胡亂按，自己誤刪檔案，故特寫出刪檔案方式，若使用者操作不當誤刪檔案，本公司不負任何責任。*